

# 等离子空气消毒净化器

型号: PS-501TX



粤卫消证字(2020)-02-第9321号




使用前请仔细阅读说明书




**警告:**  
触电危险!在维修前请断开电源。

# 【组成单元】

## (一) 产品概览:




- ① 风扇
- ② 等离子管
- ④ 初效过滤网
- ⑤ 进风口
- ⑦ 离子控制档位
- ⑧ 电源接口



- ③ 出风口
- ⑥ 安装固定孔
- ⑦ 离子控制档位
- ⑧ 电源接口
- ⑨ 开关

## (二) 产品尺寸:



产品尺寸



挂孔距离

# 【用途特点】

- 外壳由铝合金制成。
- Plasma ions 离子产生器 发挥持久及主动的正负离子净化效果。
- 产品可长期使用（建议约12个月清洁电离管，根据实际环境清洁过滤网）。
- 应用在医院诊室、养老院、宠物医院、洗手间、酒店客房、食堂、理发店等容易产生异味和细菌的场所。

# 【技术规格】

|      |               |       |          |
|------|---------------|-------|----------|
| 型 号  | PS-501TX      | 功 率   | 7 W      |
| 适用电源 | DC 12V        | 风 量   | 80m³/h   |
| 适用面积 | 20~40m²       | 重 量   | 1.4Kg    |
| 噪 音  | ≤50dB         | 离子管数量 | 1支（标配）   |
| 尺 寸  | 180*100*240mm | 离子管尺寸 | 80mm(3寸) |
| 滤网类型 | 初效过滤网         | 离子管寿命 | 17000 小时 |

# 【故障检查】

|                |                                                                                           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 故障状况           | 处理检查                                                                                      |
| 指示灯<br>信号未亮    | 检查电源线是否稳固地插进机体，是否有松动。<br>检查供电插座是否有电源供应。                                                   |
| 风机不工作<br>或者有异响 | 不工作可能是保险丝熔断或者电源开关没开。<br>异响可能是风机叶轮松动或卡了异物。                                                 |
| 离子管<br>不工作     | 如果离子管玻璃管爆裂或者外网被油垢灰尘覆盖，<br>请按说明更换离子管或清洗外网即可重新使用。<br>如果还不能正常使用，可能是主板发生故障了，<br>请联系经销商或代理商更换。 |

# 【用途特点】

- 1.按照实际环境情况进行安装。
- 2.按照实际环境调节离子数量。
- 3.连接外置电源转DC12V后并开机，总开关在机器背面，打开开关指示灯亮起，表示本机已进入运行，风机工作，风量80m³/h。

## （一）打孔安装步骤：

标注打孔位置



1.安装前确认在墙上打孔的距离，并标记打孔的位置。

钻头打孔




2.用钻头在标记的位置打孔，孔径6mm。

打入膨胀胶塞




3.在打孔位置打入膨胀胶塞。

螺丝不要打尽



4.在膨胀胶塞上打上螺丝，螺丝留下5mm的凸出部位在外面。

先插好电源线。




5.先将电源适配器弯型插头插上，因插口在背面，挂好不容易插。

再挂到墙上



6.再将产品挂在预先固定好的螺丝上，挂孔在产品背面。


## （二）拆机清洁步骤



1.将产品侧面的螺丝拧下来。



2.将产品背面往下推，即可将产品背面和正面分离。



3.将产品背面螺丝拧开后，即可将过滤网取下和将风扇分离。

## 【注意事项】

内部有电子装置，切勿打开机箱，避免引起触电危险。

使用本机前请先仔细阅读本【使用说明书】并依照本说明书标明的注意事项及操作方法，否则可能会引起本机损坏，甚至引致自身或他人身体不同程度的损伤。在使用过程中未按说明书提示定期对设备进行维修与保养；或因擅自拆装以及人为操作不当等行为造成设备故障而引发事故。公司不承担任何相关法律责任。

- 本机设计只供一般室内使用，切勿放置于高温的地方。
- 操作本机前，请确保电源线已稳固地插入供电插座，并将电源线放置在他人难以接触的位置。
- 请勿以湿手接触、安装或拔除电源线，避免发生触电意外。
- 在拔除电源线前，请先以正确程序关上本机电源，否则可能导致本机损坏。
- 如果长时间不用本机，请拔除电源。
- 操作前请先检查本机的空气入口及出风位置是否有被障碍物阻塞。
- 不要在空气进、出口处放置杂物，因为机内装有高速转动的风扇，一旦接触可能会受伤。
- 为确保本机能发挥最佳效能，出风位置及空气导入位置1米范围内切勿放置任何障碍物。
- 请勿在操作途中拆卸前进风面板或机箱，以免发生危险。
- 与燃料器具同时使用要注意通风，请不要在厨房使用。
- 清洁本机箱前，请先关闭电源及拔除电源线，只适宜使用清水微湿软布轻抹，切勿使用挥发性清洁剂。
- 禁止放置浴室，否则易引发触电。

## 【保修须知】

1. 使用产品前，请仔细阅读本说明书。
2. 凭保修卡和发票可享受一年免费保修服务，当您的产品需要维修时可联系经销商或代理商。
3. 请妥善保管保修凭证，以保证产品需要维修时可得到保修。
4. 以下情况本公司提供收费维修服务：
  - 因用户使用不当或保管不善的产品
  - 没有购买发票或其它有效保证的产品
  - 购买发票涂改的产品
  - 当地由于电源电压不稳定或超出正常电压范围导致损坏的产品
  - 安装不符合电器安装要求而造成损坏的产品
  - 不可抗拒自然灾害造成损坏的产品
  - 超过规定保修期限的产品，说明书指定不宜使用和因使用方法不对造成损坏的产品

# 保 修 卡

(敬请客户妥善保管)

|         |        |      |  |
|---------|--------|------|--|
| 产品名称    |        | 产品型号 |  |
| 购机时间    |        | 联系电话 |  |
| 顾客信息    | 姓名/公司: |      |  |
|         | 联系地址:  |      |  |
| 销售公司盖章: |        |      |  |